

Zásady pro provádění odstraňování a ořezů dřevin

Odstranění nebo ořez dřevin se řídí ustanoveními zákona č. 458/200 Sb. (Energetický zákon, dále jen EZ) a předpisy PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302.

V souladu s §46 EZ jsou venkovní vedení s napětím vyšším než 1kV a elektrické stanice chráněny ochrannými pásmy. Ochranné pásmo (dále jen OP) venkovního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení.

Vzdálenosti OP od krajního vodiče na obě strany jsou uvedeny v tabulce č. 1.

Tabulka č. 1: Ochranná pásma vedení dle napěťových hladin

Jmenovitá napětí AC (kV)	Holé vodiče (m)	Vodiče se základní izolací (m)	Izolovaný kabelový systém (m)
Nad 1 do 35 včetně	7 (10)*	2	1
Nad 35 do 110 včetně	12 (15)*	5	2

Vedení vybudovaná do 31. 12. 1994

Podzemní vedení do 110 kV včetně má ochranné pásmo 1 m. V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

V lesních průsecích je ochranné pásmo:

- pro napěťovou hladinu nad 1 kV do 35 kV včetně **sníženo vždy na 7 m**,
- pro napěťovou hladinu nad 35 kV do 110 kV včetně **sníženo vždy na 12 m**.

V lesních průsecích se musí po jedné straně základů sloupů nadzemního vedení udržovat volný pruh pozemků o šířce 4 m, pokud je pro provozovatele distribuční soustavy takový volný pruh potřeba, a to zejména s ohledem na pohyb mechanizace v případě odstraňování poruchy.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m.

Vedení NN ochranné pásmo nemá, ale na vzdálenost porostů od vodičů se vztahuje norma PNE 33 3302, tzv. nejkratší vzdálenosti.

Rozsah provedení ořezů

- U vedení VN, VVN se zásah provádí v rozsahu ochranného pásma. Ochranná pásma jsou pro jednotlivé napěťové hladiny uvedena v tab. č. 1.
- Pro vedení NN, VN, VVN je v tab. č. 2 uvedena nejkratší doporučená vzdálenost porostu od vodičů venkovního vedení – na tuto vzdálenost musí být porosty průběžně oklešťovány (z důvodu ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru).
- U elektrických stanic se zásah provádí v rozsahu ochranného pásma, které je vymezeno svislými rovinami ve vodorovné vzdálenosti uvedených v tab. č. 3.

Tabulka č. 2: Vzdálenost mezi vodiči a vegetací pro provedení zásahu:

1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7

XI. Příloha z rozpisu EÚ a související přílohy a jejich obsah podle uspořádání v příloze postupování

Jmenovité napětí	Typ vodičů	Mezní stav vodičů od porostu pro provedení zásahu (m)
Vedení NN do AC 1kV	holé vodiče (B)	2,0
	vodiče se základní izolací (C)	1,5
	izolovaný kabelový systém (I)	1,5
Vedení VN nad AC 1kV do AC 45 kV včetně	holé vodiče (B)	3,5
	vodiče se základní izolací (C)	3,0
	izolovaný kabelový systém (I)	2,0
Vedení VVN nad AC 45 kV do 110 kV včetně		4,5

Tabulka č. 3:

Druh stanice	Ochranné pásmo
U venkovních el. stanic a stanic s napětím vyšším než 52 kV v budovách	20 m od oplocení nebo vnějšího líce obvodového zdiva
U stožárových el. stanic a věžových stanic s venkovním převodem napětí z úrovně nad 1kV a menší než 52kV	7 m od vnější strany půdorysu stanice ve všech směrech
U kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1kV a menší než 52kV	2 m od vnějšího pláště stanice ve všech směrech

Doba provedení zásahu

- Kácení dřevin mimo les se provádí zpravidla v době vegetačního klidu vyjma případu, kdy správní orgán umožní kácení mimo období vegetačního klidu.
- Kácení dřevin v lese se provádí celoročně.
- Ořez větví je možný celoročně. Doporučené období je však první polovina vegetačního období – tedy období od března do června. Ořez v zimním období (doba vegetačního klidu) se nedoporučuje.

Období vegetačního klidu není jednoznačně stanoveno v žádném právním předpise a záleží na místním orgánu ochrany přírody, který toto může stanovit v rámci svého stanoviska k žádostem o povolení nebo oznámení kácení. Výjimku tvoří případy, kdy je dřevinou přímo ohrožen provoz nadzemních vedení.

Podmínky pro provádění odstranění a okleštění dřevin a jiných porostů

Osoba, která bude provádět zásah do stromoví, se při jeho realizaci nesmí za žádných okolností jakoukoli částí svého těla či použitými pracovními prostředky a jinými věcmi přiblížit k živým částem vedení na vzdálenosti bližší, než je **Bezpečná vzdálenost od vedení uvedená v tabulce č. 4**. Tyto vzdálenosti platí jak pro osobu provádějící zásah, tak pro veškeré stroje, nástroje, zdvihací a montážní zařízení a musí být odvozeny od nejbližších vodičů pod napětím jak ve vodorovném tak ve svislém směru dle jmenovitého napětí vodičů. Zásah se nesmí provádět v případech, kdy před zásahem větve

stromu a jiného porostu, strom či jiný porost zasahuje do vedení, nebo kdy při provádění zásahu může padající větev, strom či jiný porost zasáhnout vedení.

Tabulka č. 4: Bezpečná vzdálenost od vedení

Jmenovitá napětí AC	Bezpečná vzdálenost od vedení
Vedení NN do AC 1kV	1 m
Vedení VN nad AC 1kV do AC 45 kV včetně	2 m
Vedení VVN nad AC 45 kV do 110 kV včetně	3 m

V případě, že osoba provádějící zásah nemůže dodržet zásady uvedené shora, musí u zásahu zajistit osobu s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací dle Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. (dříve Vyhl. č. 50/1978 Sb.), v platném znění, která bude provádět dozor a odpovídat za bezpečnost zásahu, nebo požádat provozovatele distribuční soustavy společnost EG.D, a.s. o vypnutí nadzemního vedení.

V případě pádu stromu či jiného porostu včetně jejich větví do nadzemního vedení musí osoba provádějící zásah:

- bezodkladně přerušit prováděný zásah
- nedotýkat se stromu či jiného porostu nebo jejich větví, které jsou v kontaktu s nadzemním vedením
- opustit pracoviště
- o vzniklém mimořádném stavu informovat na tel. č. 800 22 55 77 poruchová linka
- vyčkat na příjezd zaměstnance EG.D, a.s., který rozhodne o dalším způsobu pokračování v zásahu

Je zakázáno provádět práce, při kterých není možné dodržet podmínky bezpečnosti práce, zejména při nevyhovujících atmosférických podmínkách (bouře, silný vítr, mlha, déšť apod.), ve stísněných prostorách a prostorách s nevyhovujícím prostředím.

V případě potřeby je nutné zajistit dřeviny proti pádu do vedení vhodnými prostředky (lana, provazy).

Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byly narušena stabilita sloupů nebo stožárů.

Zásah musí být proveden v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 114/1992Sb., zejména nesmí v důsledku zásahu dojít k poškození dřevin.

1001	1	81	83	85
1002	1003	1004	1005	1006
1007	1008	1009	1010	1011
1012	1013	1014	1015	1016
1017	1018	1019	1020	1021
1022	1023	1024	1025	1026
1027	1028	1029	1030	1031
1032	1033	1034	1035	1036
1037	1038	1039	1040	1041
1042	1043	1044	1045	1046
1047	1048	1049	1050	1051
1052	1053	1054	1055	1056
1057	1058	1059	1060	1061
1062	1063	1064	1065	1066
1067	1068	1069	1070	1071
1072	1073	1074	1075	1076
1077	1078	1079	1080	1081
1082	1083	1084	1085	1086
1087	1088	1089	1090	1091
1092	1093	1094	1095	1096
1097	1098	1099	1100	1101
1102	1103	1104	1105	1106
1107	1108	1109	1110	1111
1112	1113	1114	1115	1116
1117	1118	1119	1120	1121
1122	1123	1124	1125	1126
1127	1128	1129	1130	1131
1132	1133	1134	1135	1136
1137	1138	1139	1140	1141
1142	1143	1144	1145	1146
1147	1148	1149	1150	1151
1152	1153	1154	1155	1156
1157	1158	1159	1160	1161
1162	1163	1164	1165	1166
1167	1168	1169	1170	1171
1172	1173	1174	1175	1176
1177	1178	1179	1180	1181
1182	1183	1184	1185	1186
1187	1188	1189	1190	1191
1192	1193	1194	1195	1196
1197	1198	1199	1200	1201
1202	1203	1204	1205	1206
1207	1208	1209	1210	1211
1212	1213	1214	1215	1216
1217	1218	1219	1220	1221
1222	1223	1224	1225	1226
1227	1228	1229	1230	1231
1232	1233	1234	1235	1236
1237	1238	1239	1240	1241
1242	1243	1244	1245	1246
1247	1248	1249	1250	1251
1252	1253	1254	1255	1256
1257	1258	1259	1260	1261
1262	1263	1264	1265	1266
1267	1268	1269	1270	1271
1272	1273	1274	1275	1276
1277	1278	1279	1280	1281
1282	1283	1284	1285	1286
1287	1288	1289	1290	1291
1292	1293	1294	1295	1296
1297	1298	1299	1300	1301
1302	1303	1304	1305	1306
1307	1308	1309	1310	1311
1312	1313	1314	1315	1316
1317	1318	1319	1320	1321
1322	1323	1324	1325	1326
1327	1328	1329	1330	1331
1332	1333	1334	1335	1336
1337	1338	1339	1340	1341
1342	1343	1344	1345	1346
1347	1348	1349	1350	1351
1352	1353	1354	1355	1356
1357	1358	1359	1360	1361
1362	1363	1364	1365	1366
1367	1368	1369	1370	1371
1372	1373	1374	1375	1376
1377	1378	1379	1380	1381
1382	1383	1384	1385	1386
1387	1388	1389	1390	1391
1392	1393	1394	1395	1396
1397	1398	1399	1400	1401
1402	1403	1404	1405	1406
1407	1408	1409	1410	1411
1412	1413	1414	1415	1416
1417	1418	1419	1420	1421
1422	1423	1424	1425	1426
1427	1428	1429	1430	1431
1432	1433	1434	1435	1436
1437	1438	1439	1440	1441
1442	1443	1444	1445	1446
1447	1448	1449	1450	1451
1452	1453	1454	1455	1456
1457	1458	1459	1460	1461
1462	1463	1464	1465	1466
1467	1468	1469	1470	1471
1472	1473	1474	1475	1476
1477	1478	1479	1480	1481
1482	1483	1484	1485	1486
1487	1488	1489	1490	1491
1492	1493	1494	1495	1496
1497	1498	1499	1500	1501
1502	1503	1504	1505	1506
1507	1508	1509	1510	1511
1512	1513	1514	1515	1516
1517	1518	1519	1520	1521
1522	1523	1524	1525	1526
1527	1528	1529	1530	1531
1532	1533	1534	1535	1536
1537	1538	1539	1540	1541
1542	1543	1544	1545	1546
1547	1548	1549	1550	1551
1552	1553	1554	1555	1556
1557	1558	1559	1560	1561
1562	1563	1564	1565	1566
1567	1568	1569	1570	1571
1572	1573	1574	1575	1576
1577	1578	1579	1580	1581
1582	1583	1584	1585	1586
1587	1588	1589	1590	1591
1592	1593	1594	1595	1596
1597	1598	1599	1600	1601
1602	1603	1604	1605	1606
1607	1608	1609	1610	1611
1612	1613	1614	1615	1616
1617	1618	1619	1620	1621
1622	1623	1624	1625	1626
1627	1628	1629	1630	1631
1632	1633	1634	1635	1636
1637	1638	1639	1640	1641
1642	1643	1644	1645	1646
1647	1648	1649	1650	1651
1652	1653	1654	1655	1656
1657	1658	1659	1660	1661
1662	1663	1664	1665	1666
1667	1668	1669	1670	1671
1672	1673	1674	1675	1676
1677	1678	1679	1680	1681
1682	1683	1684	1685	1686
1687	1688	1689	1690	1691
1692	1693	1694	1695	1696
1697	1698	1699	1700	1701
1702	1703	1704	1705	1706
1707	1708	1709	1710	1711
1712	1713	1714	1715	1716
1717	1718	1719	1720	1721
1722	1723	1724	1725	1726
1727	1728	1729	1730	1731
1732	1733	1734	1735	1736
1737	1738	1739	1740	1741
1742	1743	1744	1745	1746
1747	1748	1749	1750	1751
1752	1753	1754	1755	1756
1757	1758	1759	1760	1761
1762	1763	1764	1765	1766
1767	1768	1769	1770	1771
1772	1773	1774	1775	1776
1777	1778	1779	1780	1781
1782	1783	1784	1785	1786
1787	1788	1789	1790	1791
1792	1793	1794	1795	1796
1797	1798	1799	1800	1801
1802	1803	1804	1805	1806
1807	1808	1809	1810	1811
1812	1813	1814	1815	1816
1817	1818	1819	1820	1821
1822	1823	1824	1825	1826
1827	1828	1829	1830	1831
1832	1833	1834	1835	1836
1837	1838	1839	1840	1841
1842	1843	1844	1845	1846
1847	1848	1849	1850	1851
1852	1853	1854	1855	1856
1857	1858	1859	1860	1861
1862	1863	1864	1865	1866
1867	1868	1869	1870	1871
1872	1873	1874	1875	1876
1877	1878	1879	1880	1881
1882	1883	1884	1885	1886
1887	1888	1889	1890	1891
1892	1893	1894	1895	1896
1897	1898	1899	1900	1901
1902	1903	1904	1905	1906
1907	1908	1909	1910	1911
1912	1913	1914	1915	1916
1917	1918	1919	1920	1921
1922	1923	1924	1925	1926
1927	1928	1929	1930	1931
1932	1933	1934	1935	1936
1937	1938	1939	1940	1941
1942	1943	1944	1945	1946
1947	1948	1949	1950	1951
1952	1953	1954	1955	1956
1957	1958	1959	1960	1961
1962	1963	1964	1965	1966
1967	1968	1969	1970	1971
1972	1973	1974	1975	1976
1977	1978	1979	1980	1981
1982	1983	1984	1985	1986
1987	1988	1989	1990	1991
1992	1993	1994	1995	1996
1997	1998	1999	2000	2001
2002	2003	2004	2005	2006
2007	2008	2009	2010	2011
2012	2013	2014	2015	2016
2017	2018	2019	2020	2021
2022	2023	2024	2025	2026
2027	2028	2029	2030	2031
2032	2033	2034	2035	2036
2037	2038	2039	2040	2041
2042	2043	2044	2045	2046
2047	2048	2049	2050	2051
2052	2053	2054	2055	2056
2057	2058	2059	2060	2061
2062	2063	2064	2065	2066
2067	2068	2069	2070	2071
2072	2073	2074	2075	2076
2077	2078	2079	2080	2081
2082	2083	2084	2085	2086
2087	2088	2089	2090	2091
2092	2093	2094	2095	2096
2097	2098	2099	2100	2101
2102	2103	2104	2105	2106
2107	2108	2109	2110	2111
2112	2113	2114	2115	2116
2117	2118	2119	2120	2121
2122	2123	2124	2125	2126
2127	2128	2129	2130	2131
2132	2133	2134	2135	2136
2137	2138	2139	2140	2141
2142	2143	2144	2145	2146
2147	2148	2149	2150	2151
2152	2153	2154	2155	

Vážení vlastníci a uživatelé pozemků,

dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou. Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.

Odstranění, prosíme, proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržena maximální výška porostu.

Ochranné pásmo je vymezeno vzdáleností od krajního vodiče a je různé pro jednotlivé napěťové hladiny:

Hladiny napětí (VN)	Ochranné pásmo	Výška porostu
Nadzemní vedení napětí od 1 kV do 35 kV	7 m od krajního vodiče	maximálně 3 m
Nadzemní vedení napětí nad 35 kV do 110 kV včetně	12 m od krajního vodiče	maximálně 3 m
Podzemní vedení do napětí 110 kV včetně	1 m od krajního kabelu	nesmí být žádný porost

Zákon a normy rovněž určují minimální vzdálenost porostu od vedení, kterou je nutné dodržet, a bezpečnou vzdálenost pro práci takto:

Hladiny napětí	Bezpečná vzdálenost pro práci	Vzdálenost porostu od vedení
Vedení NN nízké napětí (400/230 V)	1 m od vedení	alespoň 2 m
Vedení VN vysoké napětí (22 kV)	2 m od vedení	alespoň 3,5 m
Vedení VVN velmi vysoké napětí (110 kV)	3 m od vedení	alespoň 4,5 m

V lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé pozemků povinni umožnit zaměstnancům společnosti EG.D, a.s., nebo touto společností zmocněným zhotovitelům udržovat volný pruh pozemku o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů (sloupů) nadzemního vedení.

V případě, že při odstranění porostu v blízkosti vedení nemůže být bezpečná vzdálenost pro práci dodržena a bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz by mohly být ohroženy, mohou být práce prováděny pouze se souhlasem společnosti EG.D, a.s., a to za podmínek pro tuto práci stanovených.

Pokud stav stromoví nebude odpovídat výše uvedeným podmínkám, osloví vás zástupce EG.D, a.s., formou dopisu, ve kterém budou uvedeny informace o provedení odstranění a ořezu dřevin na náklady EG.D, a.s.

Vlastník či uživatel nemovitosti, který neprovede ořez a odklizení dřevin, je povinen výkon činnosti v ochranném pásmu provozovateli distribuční soustavy umožnit. V opačném případě, na základě zjištění porušení právních předpisů, může Energetický regulační úřad udělit vlastníkům či uživatelům nemovitostí pokutu.

Odstranění a ořez dřevin provádějte, prosím, průběžně.

Pro případné další informace volejte **Nonstop linku EG.D 800 22 55 77**, nebo navštivte **www.egd.cz**.